

**Smart-audio<sup>TM</sup>** 

簡易マニュアル

# SmartDAC/LE

**zionote 株式会社**

[www.zionote.com](http://www.zionote.com)

[info@zionote.com](mailto:info@zionote.com)

# SmartDAC/LE

## ◆ 製品背面

1. DC IN : 付属のACアダプターと接続
2. USB IN : パソコンとUSB接続
3. OPT OUT : USB入力を光デジタル出力
4. OUT L / R : アナログ出力

## ◆ 製品右面

5. ボリュームノブ : 音量調整
6. 電源・入力切替スイッチ : OFF/USB入力/AUX入力

## ◆ 製品左面

7. USB : USBハブ接続
8. AUX : 3.5mmアナログ入力
9. H / P : ヘッドフォン出力

## ◆ 製品構成

- ・ SmartDAC/LE本体、USBケーブル、ACアダプター
  - ・ 専用スタンド、スパイク、インシュレーター
- ※製品および付属品は予告なく変更する場合があります。

## ◆ご使用について

- ・ SmartDAC/LEはパソコンとUSB2.0で接続します。
- ・ MacOSX、WindowsXP(SP2以降),Vista,7, 8の32/64Bit環境で自動的にUSB AUDIOドライバーによって使用できます。
- ・ パソコンとUSBケーブルで接続するだけで使用できますが、ACアダプターと接続した状態でのご使用をお勧めします。
- ・ 高級オーディオパーツで構成したため、50時間以上のエージングを行ってください。

## ◆仕様

- ・ Wolfson WM8716 192kHz 24Bit Stereo DAC, 112dB SNR, THD: -97dB @ -1dB FS
- ・ TENOR TE7022L 16/24bit,44.1/48/96kHz usb streaming audio controller with 12MHz usb full speed operation
- ・ S/PDIF optical output optical transmitter : 16bit/24bit, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz bit-perfect support
- ・ Precision  $\pm 1$ ppm TCXO for lowest clock jitter
- ・ Dual Opamp (swappable) 8pin DIP type NS LM49710MA  
Single DIP OPAMP 2ea → DUAL DIP
- ・ SMSC USB2512AEZGUSB 2.0 Hi-Speed HUB Controller
- ・ High quality 24K GOLD 4 Layer PCB
- ・ No additional special driver needed : Standard USB audio driver in Windows XP, Vista, 7, 8, MacOSX

## ◆ お問い合わせ

<http://www.zionote.com/2012/contact/>

ご確認ください

製品名：SmartDAC/LE

ご購入店名：

ご購入年月日：

OS：（Windows、Mac）およびバージョン

再生ソフトやご使用のオーディオ機器

内容：

E-mail

info@zionote.com

## ◆ 製品保証

ご購入日より1年間を無償保証とさせていただきます。

お買い求めの際の領収書、納品書など年月日や製品名、ご購入店名が確認できる書類を確認させていただきますので、大切に保管して下さい。

### 保証規定

修理につきましては持ち込み修理となります。修理をお受けになる際は、必ず事前にzionoteサポートセンターへお問い合わせください。

弊社でお預かりした製品の返送時の送料は保証期間中は弊社が負担致します。お送りいただく際の送料はお客様がご負担願います。ご購入から一ヶ月は往復とも送料弊社負担とさせていただきます。

仕様上の誤り、落下、自然災害や天変地異などによる故障や損傷は有料となります。

保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間を経過しましても、メーカー判断により修理によって機能を維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。